

**How to replace the retention strap from a BONT helmet:
Comment remplacer la courroie de rétention d'un casque BONT:**

- 1- Use a hair dryer to soften the plastic strap and anchors. Utilisez un séchoir à cheveux pour assouplir le plastique et les ancrages.



- 2- Once you have removed both sides, remove the back strap system by turning it 90 degree. Une fois les 2 cotés enlevés, retirez le système de rétention en le tournant à 90 degrés.



- 3- Align the retainer pin with the slot then pull it off. Alignez la goupille de rétention avec la fente ensuite retirez.

